

Befüllen des Füllfederhalters mit dem Kolbenkonverter




Bild 1: Schrauben Sie den Kolbenkonverter im Uhrzeigersinn in das Griffstück.

Bild 2: Drehen Sie den oberen Griff des Konverters gegen den Uhrzeigersinn vor.

Bild 3: Tauchen Sie das Griffstück mit der Feder in das Tintenfass.

Drehen Sie den Griff des Konverters im Uhrzeigersinn zurück, die Tinte wird jetzt aufgenommen.

Drehen Sie den Konverter etwas vor und lassen Sie 2-3 Tropfen in das Tintenfass zurück.



Benutzen Sie nur Markentinte.

Nach dem Befüllen mit fusselfreiem Tuch die Feder reinigen.

1 mal pro Monat sollten Sie den Füllfederhalter mit kaltem Wasser reinigen.

Einfach wie beim Befüllen vorgehen und wieder ausdrehen, solange bis klares Wasser kommt.

Achtung kein Spülmittel verwenden!